

# AGENT SOUFFLANT

18/11

# DEPOUSSIERANT

## Propriétés

- ❑ L'agent soufflant est utilisé pour le dépoussiérage des claviers, moniteurs, disques durs, lecteurs DVD, imprimantes, photocopieurs, ventilateurs et pièces électroniques sensibles, cartes électroniques, circuits imprimés.
- ❑ Non abrasif, ne laisse pas de résidu.
- ❑ Équipé d'un tube prolongateur permettant d'accéder dans les moindres recoins.
- ❑ L'agent soufflant peut-être aussi utilisé pour retirer les chewing-gums sur un support. Dans ce cas, l'aérosol doit être utilisé tête en bas pour créer un givre à durcir celui-ci pour qu'ils deviennent cassants et facile à décoller.

## Mode d'emploi

- ❑ Placer le tube capillaire dans le bouton presseur et appuyer sur le diffuseur. Vaporiser selon les besoins.
- ❑ Ne jamais secouer l'aérosol en cours d'utilisation.
- ❑ Pour une utilisation sur les chewing-gums, positionner l'aérosol tête en bas pour créer un froid et vaporiser sur le chewing-gum. Retirer avec une spatule.

## Précautions d'emploi

- ❑ Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.
- ❑ Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.
- ❑ Attendre 5 min avant de remettre le matériel sous tension.

## Caractéristiques techniques

- ❑ Aérosol contenant un gaz extrêmement inflammable.
- ❑ Volume net : 500 ml.
- ❑ Fiche de données de sécurité disponible sur : [www.produits-de-france.fr](http://www.produits-de-france.fr) ou sur simple demande.

