



BACTI-FLASH

Aérosol 150 ml

**Désinfectant d'atmosphère
et de surfaces.**

**Bactéricide EN 1276 – Fongicide EN 1650
Virucide EN 14476+A1**



**Aérosol autopercutant à usage
unique pour la désinfection et
la désodorisation en milieu
médical, para-médical,
collectivités, chambres,
vestiaires, sanitaires, caveaux,
salles d'attente, salles de
réunion et tous lieux collectifs.**

Parfum : Bergamote
Agrumes.

La Société des Produits de France

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. suza@produits-de-france.fr

www.produits-de-france.fr

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



BACTI-FLASH

Désinfectant d'atmosphère et de surfaces.

Normes EN 1276 – EN 1650 – EN 14476+A1.

| <u>Propriétés</u> | <u>Mode d'emploi</u> | | |
|---|---|------------------------------------|--|
| <p>Aérosol autopercutant conçu pour une pièce d'environ 40 m³.</p> <p>Désinfection puissante bactéricide et fongicide et virucide répondant aux normes EN1276 - EN1650 et EN14476+A1.</p> <p>Assainissant, désodorisation puissante bergamote agrumes. Les lieux brumisés retrouvent une ambiance saine et agréable.</p> <p>L'aérosol mis en place dans la pièce permet une désinfection puissante en l'absence de toute présence humaine ou animale.</p> <p>La brumisation permet une désinfection parfaite sur toutes les surfaces et un traitement dans tous les recoins et interstices des pièces.</p> <p>Désinfection dans les collectivités, médical, para médical, locations de chaussures (ski, bowling...).</p> | <p>1 aérosol convient pour 40 m³.</p> <p>Bien fermer portes, fenêtres et aération.</p> <p>Percuter la valve et placer le ou les aérosols au milieu de la pièce.</p> <p>Laisser agir dans le local fermé pendant 30 mn environ. Bien aérer ensuite.</p> <tr> <th data-bbox="802 907 1433 985"><u>Précautions d'emploi</u></th> <td data-bbox="802 985 1433 1317"> <p>Toutes précautions habituelles concernant les aérosols (voir Fiche de données de sécurité paragraphe 2).</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p> </td> </tr> | <u>Précautions d'emploi</u> | <p>Toutes précautions habituelles concernant les aérosols (voir Fiche de données de sécurité paragraphe 2).</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p> |
| <u>Précautions d'emploi</u> | <p>Toutes précautions habituelles concernant les aérosols (voir Fiche de données de sécurité paragraphe 2).</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p> | | |

Caractéristiques techniques

Aérosol autopercutant.

Matières actives : Ethanol (CAS n°64-17-5) : 39,06 % m/m – Propane-2-ol (CAS n°67-63-0) : 18,74 % m/m – Ammonium quaternaire (CAS n°85409-22-9) : 0,14 % m/m – Biphényl-2-ol (CAS n°90-43-7) : 0,005 % m/m.

Parfum : Bergamote Agrumes.

Solution conforme aux normes : EN1276 activité bactéricide – EN1650 activité fongicide – EN14476+A1 activité virucide.

TP02 : Désinfectant.

Gaz propulseur : 1234ZE+CO2.

