



PASTILLES JAVEL (DICHLO SUZA)

Boîte 150 pastilles

**Pastilles désinfectantes à
base de chlore.**



**Normes EN 1040 - EN 1275
- EN 1276 - EN 1650
- EN 14476**

**Pastilles effervescentes de
désinfection à très longue
conservation.**



La Société des Produits de France

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. suza@produits-de-france.fr

www.produits-de-france.fr

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)

PASTILLES JAVEL (DICHLO SUZA)

Pastilles désinfectantes à base de chlore.

Normes EN 1040 – EN 1275 – EN 1276 – EN 1650 – EN 14476

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>
<p>Désinfecte – Désodorise – Détache – Blanchit.</p> <p>Action bactéricide, stérilisante, anti-mycosique et virucide, répondant aux Normes Européennes.</p> <p>Solubilité totale et rapide des comprimés.</p> <p>Diminution des risques de manipulation des produits liquides javellisés. Amélioration des conditions de travail et d'hygiène.</p> <p>Économique grâce au pré-dosage qui évite le gaspillage.</p> <p>Facile d'utilisation : sols, surfaces, poubelles, sanitaires, etc.</p> <p>Comprimés très stables acceptant un stockage de 2 ans, contrairement à la javel qui ne se conserve que 3 mois.</p> <p>Odeur chlorée, montrant que le local a bien été désinfecté.</p> <p>Sans résidus insolubles.</p>	<p>Pour une désinfection efficace, nettoyer au préalable.</p> <p>1 pastille dans 10 L d'eau pour une désinfection répondant à la norme EN 1276.</p> <p>Frotter avec une serpillière ou une brosse ou pulvériser.</p> <p>Laisser en contact au moins 5 mn.</p> <p>WC : 1 pastille en fin de soirée.</p> <p>Désinfection du linge (à la main et à la machine), matériel de nettoyage, poubelles, gaines à ordures : 2 pastilles dans 10 L d'eau.</p> <p>Pour les surfaces en contact avec les denrées alimentaires, rincer abondamment à l'eau claire.</p> <p>Pour toutes les normes, consulter le <i>tableau de dilution</i> disponible sur simple demande.</p>
<u>Précautions d'emploi</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>
<p>A stocker au sec dans l'emballage d'origine bien fermé, hors de portée des enfants.</p> <p>Ne pas utiliser dans les fosses septiques.</p> <p>Ne pas mélanger avec un produit acide.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p>	<p>Matières actives : Sodium dichloroisocyanurate d'hydrate (CAS n°51580-86-0) ; 80 % m/m soit 45 % de chlore actif.</p> <p>Classement : GH507 - GH509.</p> <p>1 pastille = 1,5 g de chlore actif.</p> <p>Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage de récipients pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.</p> <p>Biocide : TP02 – TP04.</p>

