



# SUZAMICROVIR

*Bidon 5 L*

**Nettoyant – Désinfectant –  
Bactéricide – Fongicide –  
Virucide.**

**5 Normes AFNOR**

**NF T 72.150 - NF T 72.170 -  
NF T 72.171 - NF T 72.190 -  
NF T 72.180**



**Puissant virucide-bactéricide  
à large spectre d'action.  
Nettoyant et désodorisant  
agréablement parfumé pour  
toutes surfaces.**

Parfum : Citron vert.

**La Société des Produits de France**

Tél. 04 70 28 80 88

E-mail. [suza@produits-de-france.fr](mailto:suza@produits-de-france.fr)

[www.produits-de-france.fr](http://www.produits-de-france.fr)

USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris  
- SAINT VICTOR (Allier)



# SUZAMICROVIR

**Nettoyant – Désinfectant – Bactéricide – Fongicide – Virucide**  
**5 Normes AFNOR NF T 72.150 – 72.170 – 72.171 – 72.190 – 72.180.**

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>		
Bactéricide, fongicide, virucide et nettoyant. Conforme aux normes AFNOR NF T 72.150, 72.170, 72.171, 72.190, 72.180. Puissant bactéricide-virucide à très large spectre d'action pour la désinfection, le nettoyage et la désodorisation de toutes les surfaces lavables. Laisse une odeur citron vert très agréable et persistante. Sans rinçage pour les sols.	<b>Nettoyage bactéricide (normes NFT 72.150 – 72.171 – 72.190) – 1%</b> Pour un dosage fongicide ou un dosage virucide, voir <i>tableau annexe</i> .		
	<b><u>Précautions d'emploi</u></b>		
	Manipuler le produit pur ou dilué avec des gants. Éviter les projections dans les yeux. Tenir hors de portée des enfants. Fiche de données de sécurité disponible sur : <a href="http://www.produits-de-france.fr">www.produits-de-france.fr</a> ou sur simple demande.		
<u>Caractéristiques techniques</u>			
Matières actives : Composé ion ammonium quaternaire, benzyl en C12-16 diméthyles, chlorures (CAS n°68424-85-1) : 12,85 %. Propane 2-ol (CAS n°67-63-0) : 2 %. Glyoxal (CAS n°107-22-2) : 2,3 %. Glutaral (CAS n°111-30-8) : 0.8 %. Parfum : Citron vert. Densité : 1,03. pH à 1 % : 6 ± 1. Biocide : TP2 – TP4.			
<b>SUZAMICROVIR est conforme aux normes suivantes :</b>			
ACTIVITES	NORMES	DILUTIONS	TEMPS CONTACT
Bactéricide	NFT 72.150 (spectre 5)	0,4 %	5 mn
Bactéricide	NFT 72.170 (spectre 5 sur protéines)	2,6 %	5 mn
Bactéricide	NFT 72.171 (spectre 4 en eau dure)	0,5 %	5 mn
Bactéricide	NFT 72.190	1,0 %	15 mn
Fongicide	NFT 72.190	3,7 %	60 mn
Virucide	NFT 72.180	5 %	60 mn
Conforme pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant être en contact avec des denrées alimentaires.			

